

# F. R. ECKEL GMBH

AUDIOVISUELLE - SYSTEME

MARKTSTRASSE 17 - 56462 HÖHN - TELEFON 02661/40394 - FAX 40110

E-MAIL : [INFO@ECKEL-LIEDANZEIGE.DE](mailto:INFO@ECKEL-LIEDANZEIGE.DE) [HTTP://WWW.ECKEL-LIEDANZEIGE.DE](http://WWW.ECKEL-LIEDANZEIGE.DE)

Bedienungsanleitung zum Bedienteil **U N I C U S (6/4)** ab 2010

1. **Bedienteil einschalten** (Schalter Kopfseite Gehäuse).  
Display leuchtet auf und ist zur Eingabe bereit.
2. **Eingabe** einer Lied- und Strophennummer  
Bitte Liednummer immer 3-stellig eingeben, (z.B. Lied Nr. 9, zu wählen 0,0,9).  
Danach sofort, wenn gewünscht, die Strophen eingeben, (z.B. 5+10, zu wählen 5,+1,0). Bei Eingabe von nur einer Strophe wird die Anzeige automatisch nach rechts gesetzt. Werden mehrere Strophen (max. 2) eingegeben füllt die Anzeige automatisch von links nach rechts auf. Hier kann zwischen den Strophen entweder ein „-“ oder ein „+“ gesetzt werden (1-3 oder 5+8 oder 3+10).
3. **Korrektur** einer Eingabe  
Soll die Eingabe korrigiert werden kann durch kurzes drücken der Taste „LÖ“ die letzte eingegebene Stelle, und durch längeres drücken (ca. 1 Sek.) die komplette Eingabe gelöscht werden (das Display wird kurz dunkel und die Eingabe erlischt).
4. **Anzeigen** einer Lied- und Strophennummer  
Steht die gewünschte Lied- und Strophennummer richtig im Display bitte die Taste „EIN“ drücken und die Anzeige erscheint auf der Tafel oder dem Projektor. Zur Kontrolle erscheint rechts im Display ein „ON“
5. **Löschen** der Anzeigegeräte  
Entweder automatisch nach vor eingestellter Zeit (Sekunden erscheinen im Display rechts unten und laufen entsprechend ab), (im Display bleibt die Anzeige danach erhalten für eine evtl. Wiederholung durch erneutes drücken der Taste „EIN“).  
Oder durch drücken der Taste „LÖ“. Die Anzeige erlischt sofort, bleibt aber auch für eine evtl. Wiederholung im Display erhalten. Komplett löschen durch drücken der Taste „LÖ“ ca. 1 Sekunde (das Display wird kurz dunkel und die Eingabe erlischt).

Liednummer

Umzustellen von  
3 auf 4-stelligen  
Betrieb (bis 1999)



← Akkuanzeige  
(00-99%)

Strophenanzeige

(max. 2 Strophen)



← Einschaltkontrolle

← Abschaltzeit  
(00-300 Sek.)

6. **Abschaltzeit** verändern  
Taste „ME“ drücken, mit der Taste „+“ dann im Menü weiterschalten bis Menü-Punkt „Abschaltautomatik“ erscheint, mit der Taste „EIN“ bestätigen und dann die Abschaltzeit mit den Tasten „-“ und „+“ verändern. Danach zweimal die Taste „ME“ drücken. Die Abschaltzeit ist gespeichert, Sie sind wieder im Eingabemodus, die neue Zeit können Sie im Display rechts unten ablesen.

7. **Speichern** : (max. 50 Liednummern mit Strophen - Speicherplätze 01 - 50)  
Eingabe z.B. Lied 257 Strophe 5+10  
a) - Tasten 2, 5, 7 drücken (Liednummer immer 3-stellig eingeben).  
b) - Tasten 5,+,1,0 drücken (Strophennummer)  
c) - Taste „**SP**“ drücken (nächster freier Speicherplatz wird angezeigt oder mit Taste +, oder – den gewünschten Speicherplatz auswählen)  
d) - Taste „**SP**“ drücken zum Speichern  
Danach die Taste „**LÖ**“ kurz (ca. 1 Sek.) drücken, das Display wird gelöscht und es kann die nächste Liednummer eingegeben und gespeichert werden.  
Bei falscher Eingabe (vor Punkt c) Taste „**LÖ**“ drücken und von Vorne beginnen.  
Alte Speicherbelegungen werden durch Neueingabe automatisch überschrieben.  
Komplette Speicherlöschung siehe unter Menü-Punkt „*Liedspeicher löschen*“.
8. **Speicher kontrollieren** :  
Leeres Display, Taste „**SP**“ drücken, der erste Speicherplatz (Ausgabe: 01) erscheint.  
(Durch drücken der Taste „+“ oder „-“ kann der kompl. Speicher überprüft werden).
9. **Speicher abrufen** :  
Leeres Display, Taste „**SP**“ drücken, der erste Speicherplatz (Ausgabe: 01) erscheint.  
(Durch drücken der Taste „+“ oder „-“ kann der Speicher durchgeschaltet und überprüft werden). Zum abrufen an den ersten oder gewünschten Speicherplatz schalten, Sie sehen zur Kontrolle die eingegebene Liednummer. Jetzt mit Taste „**EIN**“ bestätigen (nur beim ersten mal), die Eingabe erscheint auf der Anzeige bzw. dem Projektor.  
Im Display erscheint ein „ON“ und darunter läuft die gewählte Abschaltzeit (Sek.) ab.  
Nach autom. Löschen der Anzeige bleibt die Eingabe für eine evtl. Wiederholung im Display erhalten und durch Drücken der Taste „**EIN**“ wird erneut angezeigt.  
Soll nun der nächste Speicherplatz abgerufen und angezeigt werden, genügt ein Druck auf die Taste „+“ und der nächste Speicherplatz wird aufgerufen und auch angezeigt.  
Durch drücken der Taste „-“ kann auch im Speicher rückwärts geschaltet werden.  
Sie können jederzeit in den manuellen Eingabebereich umschalten, indem Sie das Display löschen und eine neue Eingabe vornehmen.  
Es besteht auch im Speicherabrufbetrieb die Möglichkeit zusätzliche Strophen oder auch kompl. Liednummern mit Strophen manuell einzugeben (Anzeigen über die Taste „**EIN**“). Sobald die Taste „+“ oder „-“ wieder alleine gedrückt wird schaltet das Gerät automatisch den nächsten Speicherplatz und zeigt auch automatisch an..
10. **Sonderfunktionen** : „0“ an der ersten Stelle sichtbar  
Sollte als erste Liednummer eine „0“ gewünscht sein, (z.B. zur Kennzeichnung eines Liederanhangs), können Sie dies durch drücken (ca. 1 Sekunde) der Taste „0“ erreichen (im Display erscheint die „0“). Kurzes Andrücken der Taste „0“ und der Cursor springt ein Feld weiter ohne eine „0“ anzuzeigen.
11. **Menü-Punkte**  
Durch drücken der Taste „**ME**“ gelangen Sie in die Menüführung. Mit den Tasten „+“ und „-“ können Sie die einzelnen Punkte anwählen.
- |                                |                             |                              |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. <b>Tafel Helligkeit</b>     | 2. <b>Abschaltautomatik</b> | 3. <b>¾-stellige Anzeige</b> |
| 4. <b>Liedspeicher löschen</b> | 5. <b>Service / Hilfe</b>   |                              |
- Durch drücken der Taste „**EIN**“ gelangen Sie in den Stellbereich. Es erscheint ein (-) und ein (+), durch drücken der entsprechenden Tasten können Sie die Werte verändern und durch drücken der Taste „**ME**“ abspeichern. Durch drücken der Taste „**LÖ**“ kommen Sie dann wieder in den normalen Eingabebereich.
12. **Funk-Bedienteil** :  
Kein Memory-Effekt durch NiMH-Akku's. Nach Gebrauch bitte immer wieder an Netz-Ladegerät anschließen (ausgeschaltet). Betriebszeit ca. 20 Stunden (bei voll geladenem Akku).